

Anleitung: Füllanschluss (Aktivierung über Schlüsselschalter)

Bei der Verwendung der Füllanlage im Vorraum des Vereinsheims mit Aktivierung über den Schlüsselschalter ist der hier gezeigte Ablauf **verbindlich** einzuhalten.

Vor Benutzung

Einweisung erfolgt

Nutzungsgenehmigung schriftlich durch Vorstand erteilt

Name des Nutzers in Liste aufgeführt

Flasche

TÜV

Fester Stand, gegen Umfallen gesichert

Einwandfreier Zustand

Nur eigene Flasche

Druck kleiner 230 bar

Enthält nur Luft

1. **Schlüssel einführen**
2. **Schlüssel in „I“ Position (rechts bis Anschlag)**



3. **Flaschenventil trockenblasen**

4. Füllanschluss (handfest) anschließen
5. Entlüftungsschraube öffnen (links bzw. gegen Uhrzeiger)



6. Flaschenventil öffnen
7. Füllvorgang startet, warten bis keine Luft mehr strömt und Enddruck erreicht



8. Flaschenventil schließen
9. Entlüftungsschraube schließen (recht bzw. mit Uhrzeiger)
10. Füllanschluss abschrauben
11. Schlüssel in „0“ Position (links bis Anschlag)
12. Schlüssel entnehmen

13. Eintrag in Füllliste

Während des Füllvorgangs

Anwesend sein

Flaschen nicht unbeaufsichtigt am Füllanschluss

Fehlfunktion

Füllvorgang abbrechen

Selbstgefährdung ausschließen

Gefahrenbereich verlassen

Andere Personen vor Gefahren warnen

Nach Möglichkeit Schlüsselschalter auf „0“ Position bringen

Nach Möglichkeit Flaschenventil schließen

Vorstand benachrichtigen